愛情点検

このようなことはありませんか

- ■コケ臭いにおいがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

● 長年で使用のエアコンの点検をぜひ!

- ■運転音が異常に高くなる。
- ●室内機から水漏れがする。 ●漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。

電源スイッチを「切」にし、コンセントか ら電源プラグを抜いて(またはプレー カーを"OFF"にして) 必ず販売店に点 検・修理をご相談ください。 費用など詳しいことは、販売店にご 相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求めら

お客様メモ

購入年月日・購入店 名を記入しておいて ください。 サービスを依頼され るときに便利です。



お買い上げ日	年	月	В	形名			
購入店名		-	電	話	(.)	

@ 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

RAS-DE2200NX RAS-DE2500NX (2) RAS-DE2800NX

RAS-DE2200NX形 RAS-DE2500NX形 RAS-DE2800NX形

室内機 RAS-DE2200NX形/室外機 RAC-DE2200NX形 室内機 RAS-DE2500NX形/室外機 RAC-DE2500NX形 💸


室内機 RAS-DE2800NX形/室外機 RAC-DE2800NX形

HITACHI Inspire the Next










安全上のご注意 -----3~5

据え付け上の注意事項

- 移設・修理時の注意事項
- 使用上の注意事項







インバーター 冷房・暖房

カラッと除温タイプ 〈セパレート壁掛形〉




各部の名称と働き間 室内機/室外機 6 5
各部の名称と働き 2 リモコン
_
● 自動運転をするには<
● 手動運転(暖房・カラッと除湿・涼快・冷房・送風)をするには …¶
● カラッと除湿運転をするには ゴ
 京快運転をするには
● 風向の調節をするには

タイマー予約運転をするには	. 1
おやすみタイマー運転をするには	0
お手入れ	. 1
運転のしくみ	T
知っておいていただきたいこと	··Œ
上手な使い方	T
故障かな?と思ったら	I
保証とアフターサービス	20
据え付けについて	⊒
	22

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになった後は、保証書と共に大切に保存してください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない でください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。







[カラッと除湿]

湿度をしっかり下げるカラッと除湿。 快適おまかせ、ランドリー、けつろ抑制モー トが選べます。

やさしい涼しさ

夏にワンタッチで温度高め、湿度低めの冷や しすぎない健康空調を行います。 「涼快」ボタンワンタッチでOK。

お掃除簡単

[クリーン全開パネル]

上面・前面一体形のクリーン全開パネルが 左右に開き、日頃のお手入れの際の開閉も 楽に行えます。

かんたん便利

[リモコン]

手の平にスッキリ納まり扱いやすい新デザ イン。

通常は「運転/停止」ボタンひとつで簡単 操作。

必ずお守りください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する」 可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)





↑ このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

● 改造は絶対に行わない

`改造を行いますと、水漏れ、故障・感電・火災などの原因になります。



●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

●アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない 万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。



●除湿水は、確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります。

■電源は、100Vを使用する

100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になります。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源ブラグを抜き(またはブレーカーを "OFF" にして) お買い上げの販売店またはお客様相談窓口に依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



プラグを抜く

修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。

エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口に依頼する ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

മ

長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。



■電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリが たまらないように刃の根元まで確実に差し込む ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災 などの原因になります。



●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具との タコ足配線やステップルなどでの固定を行わない また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する 感電や発熱・火災などの原因になります。



電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 加工したり、物と物の間にはさんだりしない 電源コートが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると、感電や火災などの原因になります。



●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない。 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 また、性能が低下します。



■電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 感電や火災などの原因になります。



安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災などの原因になります。



◆落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする) 落雷の程度によっては、故障の原因になります。



●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、 食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。



めれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。



燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になります。



長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 漏電によって、感電の原因になります。



動植物に直接風があたる場所には設置しない 動植物に悪影響を及ぼす原因になります。



掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする) 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。



●長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く ホコリがたまって発熱や発火などの原因になります。



室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。



●冷房運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運転 したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしない 上下風向板に繋がつき、ときには繋が落ち、家財などを濡らす原因になります。



●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない 設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。



●室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する なお、このエアコンは左右に開くパネル(クリーン全開パネル)を取り外すことで、室 内機内部の熱交換器のみ簡易的な洗浄ができます。その際には必ず指定された別売の日 立ルームエアコン専用エアコン内部洗浄剤をお使いください。 指定以外の市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至



室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない けがの原因になります。

ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。





▶冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない 火傷の原因になります。










ご使用の前に

当部の:当派と順点







有側のクリーン全開パネルの下端の 手掛け部に手を掛け、手前に引いて クリーン全開パネルを開きます。

● クリーン全開パネルを約90度 の位置まで開きます。 /クリーン全開パネルは約90度 \ (の位置で固定されます。

● 右側のクリーン全開パネルと同様 に、左側のクリーン全開パネルを 約90度の位置まで開きます。


閉める



矢印のところを押して左側。 右側の順にクリーン全開パネ ルを閉じます。

- クリーン全開パネルをむりやり90度以上開くと、ヒンジ部に負担がかか り、ヒンジ上側の爪が外れることがあります。外れた場合には、上図A部 を「パチン」と音がするまで押し込み、固定してください。 (繰り返し行いますと、故障の原因になることがあります。)
- ◆クリーン全開パネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれ があります。
- クリーン全開パネルを、上方へ押し上げての 開閉操作はしないでください。 クリーン全開パネルが変形し、本体から外れ たり、ビレ・ガタの原因になることがあります。






電源スイッチ(待機電力カットスイッチ) **2** # 応急運転スイッチ

長期間使わないときは、電 源スイッチを 「切」にする。 なお、室外機から電源を取 っている場合は、必ずブレ 一カーを切る。

- ☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。 電源スイッチ(室外機より電源を取っている場合はブレーカー)を切ることで、節電効果があります。 ☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと、応急運転を行います。
- ●応急運転は、前回の運転内容で運転します。(但し、電源を入れた直後は自動運転を行います。)



除湿運転中に 点灯します。

点灯します。

タイマー予約時に 点灯します。

暖房運転時、次の場合に運転 ランプが点滅します。

予熱中

運転開始後の約2~3分間。

霜取り中

室外機の熱交換器に霜が付き ますと、霜取りを行います。 霜取り時間は約60分に1回、 5~10分ぐらいです。





■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

TACHI

選転 設定室得 翻速 自動源性 四二十自動

運転/停止

が物源快幅道

子的 取消 自由

• t∏

マークト

送信したとき、点灯します。

運転/停止ボタン)

押すと運転、もう一度押すと停止し ます。

おやすみタイマー運転ボタン

おやすみタイマー運転を開始します。 ((ア圏ページ)

・ タイマー合わせ部 ・

切タイマーボタン

脚タイマーの時間を選びます。

[入]タイマーボタン]

[入]タイマーの時間を選びます。

予 約 ボ タ ン タイマー予約の内容を室内機に予約します。

取消ボーターン

タイマー予約を取消します。 (プロページ)

涼快ボタン」 送信部

涼快運転を開始します。 (プロページ)

カラッと除湿ボタン〕 カラッと除湿運転を開始します。 (ピアロページ)

運転切換ボタン

運転の種類を選びます。(こプロページ)

室温設定ボタン) 室温を設定します。押し続けると

早送りになります。(ごア面ページ) 風速切換ボダン)

風速を選びます。(ピア・四ページ)

自動風向ボタン

上下風向板をスイングさせたり、お好 みの角度に変えます。(ごア配ページ)

リセットスイッチ」

電池交換した後や、動作が正常で ないときに押してください。

リモコンの準備

- ①裏ぶたを開け、乾電池を入れる。 (単4形を2本お使いください。) ②裏ぶたを閉める。
- ③リセットスイッチを押す。



付属の取付具で柱 や壁などに取り付 けて使うこともで きます。

事前に受信できる ことを確かめてか ら取り付けてくだ



「リモコンを操作するとき`

操作は、室内機の受信部に向けて。 受信できる距離は、正面で約7m。 ただし、室内に電子点灯形の照明器具 がある場合は、受信距離が短くなるこ とがあります。



リモコンはていねいに扱ってください。 落としたり、水がかかったりすると送 信できなくなる場合があります。

乾雷池について

- ・乾電池の寿命は、普通の使い方で約1年です。ただし、乾電池の「使 用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があり ます。また、付属の乾電池はモニター用です。
- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- ・乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット スイッチを押してください。
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池 の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
- (1) 乾電池の+(ブラス)、-(マイナス)の向きは、器具の表示と おりに正じく入れる。 (2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わ
- (3) 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出して おく。万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい 乾電池を入れてください。



■ 運転開始時の温度によって"暖房""カラッと除湿""冷房"の中から、その室温に見合っ た運転を自動的に行います。(運転のしくみは仁ア四ページ)



●運転の種類が自動表示になっているか確認してください。

運転/停止 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、運転を開始します。

運転/停止) ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切換えができます。

室温の微調節



※ ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、1回押すごとに1℃変化します。
- 自動設定した室温より1℃高い温度に設定すると へと 表示されます。
- 自動設定した室温より1℃低い温度に設定すると、たと 表示されます。
- ■調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。



風速の切換え

(趣機)ボタンを押す

● "自動"と"微""静"が選べます。



暖房・カラッと除湿 、涼快・冷房・送風



運転の種類を選ぶ

●暖房・カラッと除湿(リモコンの表示は"除湿"で す。) 涼快・冷房・送風のいずれかを選べます。



風速のセット魔機

- ●自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。 /但し、送風運転のときは強・弱・微・静のいず\ ∖れかを選べます。
- ■風速の表示は、運転を開始しないと、約10秒後に 消えます。



室温のセット





●室温の表示は、運転を開始しないと、約10秒後に 消えます。



運転/停止 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、運転を開始します。





停**口** 運転/停止 ボタンを押す

次回からは (異版/等止) ボタンを押すだけで、上記 ⑦~②でセットした同じ運転ができます。

次の条件ので使用がおすすめです。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	こカラッと除塩で	冷	房	涼	快
◆ 外気温21℃以下 (24℃を超えるときは、機械保護のため、) 運転しないことがあります。	● 外気温1℃以上 (室温1℃以下では運転) しません。	录 外 ● 122	温 C以上	● 外気 25°	温





この部分が点灯します。

建筑 股产车里 原进 2300 719 (RA) (MAA)



HITACHI

運転 設定室温 風速

運転/停止

が場 凉快 | 電

w

λ

風速切換

■ 凝染がボタンを押すと、3種類の "カラッと除湿" 運転が行えます。 (運転のしくみはビア 個ページ)

がが、ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、 カラッと除湿運転を開始します。押すたびに下のように切換わります。



- お好みに応じて、室温の微調節と風速切換えができます。
- ●設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。 (設定できる範囲は、室温に対して高めに3℃、低めに3℃です。)



運転/停止

ボタンを押す

河巴里斯思思思



■ [ātt] ボタンを押すと、エアコンが自動的に温度と湿度を設定 する涼快運転を行います。(加湿する機能はありません。)

(運転のしくみはビア順ページ)

源快 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、涼快運転を開始します。
- お好みに応じて室温の微調節と、風速切換えができます。
- ・設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。 /設定できる範囲は、自動設定した温度に対して高めに3℃、低め) しに3℃です。
- 湿度の調節はできません。

働

運転/停止

ボタンを押す

国向の調節をするには

■ 上下の風向 --- 必ずリモコンで操作してください。

(手で動かすと、故障の原因になります。)




自動セット

運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下お好み風向

- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、自動的ボタンで上下風 向板を動かし、お好みの位置になったら、もう一度 **自動向** ボタンを 押して止めてください。
- 運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転すると前回選 んだ位置のままでセットされます。ただし、 電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜い た後、運転すると上下風向板は初期値にセッ 卜されます。
- 運転を切換えると、運転の種類に 応じた風向に自動セットされます。
- 風向は、図の調節範囲内でお使い ください。




上下風向スイング

- 自動的 ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、上下風向板 がスイングを繰り返します。
- ●運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。 再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 /風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。 、これは風向板の位置を正しくセットする確認動作のためです。

■ 左右の風向 —— 手で操作します。

■図のように、左右の風向を調節します。





クイプーが約里瓦を場合は

- タイマーは 切タイマー、 入タイマーの2種類の使いかたができます。
- /●団タイマー、入タイマーは同時に予約することはできません。
- (◆運転の種類、室温、風速の設定はCア 9 mページをご覧ください。/


切タイマー予約のしかた ■セットした時間に運転を停止させます。

切 時間をセット

- ◆ 切 ポタンを押して 切 時間を選びます。
- セット時間は、「切」ボタンを押すごとに次の順に変わります。

0.5時間きざみ

1時間きざみ



●押し続けると、早送りになります。

予約ボタンを押す

- ●"ピッ"という受信音がして、「切タイマーが予約されます。
- 団の点滅が点灯にかわります。

スタイマー予約のしかた

■ セットした時間に設定室温となるよう運転を開始します。 (運転開始時間は、室温、設定室温等、条件により異なります。)




入時間をセット

- (入)ボタンを押して入時間を選びます。
- 最初の時間設定は、6時間になっています。
- セット時間は、 入 ポタンを押すことに次の順に変わります。

0.5時間きざみ

1時間きざみ



●押し続けると、早送りになります。



予約・ボタンを押す


- "ピッ"という受信音がして、 スタイマーが予約されます。
- ▶ の点滅が点灯にかわります。

タイマー予約の取消しかた

(取消) ボタンを押す

●一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間を予約したいときは、 (予約)ボタンを押すだけで同じ時間が予約されます。









がやすみクイプー連転をするには

|風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専 用の切タイマー運転です。



■ (おぬ) ボタンを押すだけで、1,2,3,7時間の中からお好みの時間が 選べます。

が弱ボタンを押す

働物がボタンを押すたびに次のように変わります。



● "ピッ"と受信音がして、おやすみ運転を開始します。 リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。

/★表示は、2時間コース > 、 をセットした例です。/



|が弱||ボタンを押して取消すか、 または(取消)ボタンを押す



- クリーン全開パネルは丸洗いOK。清潔にお使いいただけます。
- ◆クリーン全開パネルは、取り外して丸洗いできます。やわらかいスポンジのようなもので 洗い、中性洗剤を使った場合はよく水洗いをしてください。
- クリーン全開パネルを外さないでお手入れする場合は、やわらかい布で、から拭きしてくだ さい。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ●水気をよく拭き取ってください。水気が残っていると故障の原因になります。
 - ◆本体に水をかけない 感電の原因になります。
 - エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する(ごア図ページ)



● 室内機の熱交換器の洗浄には、指定された洗浄剤(SP-SSPまたはSP-SSP1)を使用する 熱交換器を洗浄したり掃除機で清掃する際には、熱交換器のフィンで手などにケガを しないように手袋を必ず着用する。また、指定以外の市販の洗浄剤は絶対に使用しな

クリーン全開パネルの着脱のしかた クリーン全開バネルの着脱は必ず両手で行ってください。



約90°に開いたクリー ン全開パネルを両手 で持ちます。

クリーン全開パネル を上に持ち上げ、取 り外します。



クリーン全開パネルの 軸を室内機ヒンジ穴に 差し込み、取り付けま す。上側の軸を先に差 し込むようにすると容 易にできます。

■ 必ずフィルターのお掃除を。電気代の節約にもなります。

クリーン全開パネルを開け、フィルターを取り 出す。(クリーン全開パネルの開閉のしかたにアロページ)



掃除機でホコリを吸い取る。

●フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、中性洗剤 で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。



フィルターを取り付ける。


- フィルターは働表示のある方を手前にして取り付けてください。
- ●フィルターを取り付けたあと場部を押してクリーン全開パネルを閉じます。
- ●フィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、 故障の原因になります。



■ | ■ | ■ フィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィ **/上・た** シで手などを切らないように十分ご注意ください。



■ 長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。



●晴れた日に半日ほど送風 運転してください。 内部がぬれたままで長期 間使わないとカビが発生 しやすくなります。



電源スイッチを"切"にして、 電源プラグを抜く。または、 ブレーカーを"OFF"にする。



リモコンの乾電池を 取り出す。







16



自動運転のしくみ

- ●外気温が約20℃以下のとき、暖房運転を行います。
- ●設定温度を約23℃前後として運転します。
- ◆外気温が約20℃~25℃のとき、「カラッと除湿+運転を行います。
- ●23℃~27℃を設定温度として運転します。「カラッと除湿」運転の「快適おまかせ」と同じ運転を行います。
- ●外気温が約25℃以上のとき、冷房運転を行います。
- ●設定温度を約27℃前後として運転します。
- ※上記の外気温の値は、運転の種類を決定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。
- ※運転中に室温や外気温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。
- ※「カラッと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがありますが、 これは故障ではありません。

風速 自動 について

吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。

●設定温度になると、ごく弱い風になります。

- 運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。
- 設定温度に到達すると "弱風" に切換わります。
- になります。

カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み
快適おまかせ	ジメジメするとき冷房のかわりに	 ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。 (室温12℃以下は13℃、13℃~22℃は室温+2℃、23℃~27℃は室温、28℃以上は28℃) 目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。
ランドリー	洗濯物の乾燥を早めた いとき	●洗濯物を乾かすために、湿度が下がっても連続運転を行います。●設定温度は、快適おまかせ と同じです。●3時間のタイマーになっています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	◆冬、窓にできる結構を 抑制したいとき	◆結繋を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、 室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。◆2時間のタイマーになっています。

●在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定室温を変えても設定室温に到達しないことや、目標湿度 にならないことがあります。

京快運転のしくみ

- ●設定率温は、室外の温度と室内の温度を検知して、1時間ごとに24℃から28℃の範囲で設定されます。
- ●目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば運転を停止します。上がれば運転を再開 します。
- ◆在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定室温や目標湿度にならない場合があります。



別っておりていただ時をいさと

暖房の能力について

●このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込む ヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて 暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、 圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも 暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。

ストープなど、髙温 になるものは、室内

機の下では使わない でください。

●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(ごア10ページ)

冷房が行ッと除湿・涼快の能力について

- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)がありますと、"設定温度"に到達しない ことがあります。
- ●室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"目標湿度"に到達しないことがあります。

●手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速·室温をセットした後、ボタンをはなすと、約

- 10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。 ● 運転中に(素願)ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- ●暖房運転時、室内機の運転ランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。(Cアをページ)
- ●暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かとなった後に静かな運転を行いたい場合 は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。
- ●風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- ●カラッと除湿・涼快運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- ●暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。

P.10

- すでに結露した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)
- ●洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(ランドリー運転)
- ◆外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- あラッと除湿(快適おまかせ、ランドリー、けつろ抑制運転)運転中は、図込タイマー予約(Cア圏ペー ジ)はできません。ただし、快適おまかせ運転は極端ポタンを使って、1、2、3、7時間のおやすみタイマ ーが設定できます。また、ランドリーは3時間、けつろ抑制運転は2時間の切タイマー時間があらかじめ 設定されていますが、例例 ボタンを押すと、1、2、3、7 時間連続運転のいずれかに変えることができます。
- 閉风タイマーを予約しているときに、 羅門ボタンを押すと、 図図 タイマーは解除されて、カラッと 除湿運転を開始します。
- ●除湿しながらお好みの温度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をお勧めします。 ((アロページ)

- 陳樹オタンで運転開始した涼快運転中は、図内タイマー予約(Cア間ページ)はできません。 涼快運転で囫囚タイマーを予約したい場合は、手動運転の涼快運転で予約してください。
- 団スタイマーを予約しているときに優観ボタンを押すと、団スタイマーは解除されて、涼快運転を 開始します。
- 涼快運転では、「新場」ボタンを使って1、2、3、7時間のおやすみタイマー運転ができます。
- ●室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"目標湿度"より高くなっても運転しないことがあります。
- ■室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をお勧めします。

- ●タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコ ンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認して ください。(ピア 7ページ)
- ・ 団囚タイマー予約中に (新報) ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- おやすみタイマー運転中に図タイマーまたは又タイマーを予約すると、おやすみタイマー運転は解 除されて、関タイマーまたは、スタイマーが予約されます。



上手な良り万

『適切な室温』が、からだにも家計にもグッド。

- 冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましくない うえ、電気代もムダになります。
- ●窓のカーテンやプラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気をより 有効に使えます。



』ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。

⚠注意 燃烧器具と同時に使うときは、必ず換気を行う



あわずみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

(タイマーの使いかたはごア個~個ページ)



飲欠のものは使わないで!(室外機も同様)

- ペンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
- ◆40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、プラスチック 部品が変形することがあります。




一吸い込み口・吹き出し口はふさがないで!

室内・室外機の吸い込み口や吹き出し口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。

別売りの「Wキャッチ空清フィルター」を取り付けることができます。

- ■【Wキャッチ空清フィルター】
- ●図のようにクリーン全開パネルを開けてフィルターを取り出し、Wキャッチ空清フィルター(SP-VCFW)をフィルターに取り付けます。 (全開パネルの開閉のしかたごア型ページ、別売SP-VCFWの取) 扱説明書もご覧ください。
- ●Wキャッチ空清フィルターは小さなチリまで吸収します。 また、抗菌加工によりWキャッチ空清フィルター内での菌の繁殖をお さえます。
- ●Wキャッチ空清フィルターの働きで、(通常の運転に空気清浄と脱臭機能がプラスされ)クリーンで快適な空間をつくります。
- SP-VCFW 標準価格(1,800円(税別))※2回自以降の購入はSP-VCF 枠なし1,500円(税別)





■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、 リモコンの点検をしてください。



/ AMラシオの電源を入れた状態で、 リモコンを操作したとき、信号音 (ビービー音)が入れば正常です。

(リモコンの表示がうすい・表示がでない) ②乾電池の ⊕ が逆になっていませんか? ①電源スイッチまたは、 湯電しゃ断器が"切"になっていませんか? ②電源プラグが差し込まれていますか?

■ **サービスを依頼する前に** …次のことをお調べください。

③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? ④停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります。) -

よく冷えない よく暖まらない

送信しない

④室内·室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか? ⑤風速が"微"*静"になっていませんか?

■ これは故障ではありません。

「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「プシュ」という音	運転停止後の1〜2分間およびカラッと除湿、涼快運転時は、室内機から これらの音が出ることがあります。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	連転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き 上げるときの音です。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいが エアコンに忖着し、これが吹き出すためです。
"停止"にしても室外機が動 いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態を チェックレ、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
運転ランプが点滅している	予熱運転中に停止→運転したり、冷房から暖房に運転を切り換えたとき に、保護回路または、予熱センサーが働くためです。
設定室温にならない	在室人数や室内、室外の条件によっては、リモコンの設定室温と実際の 室温に若干のズレが生じる場合があります。

①リモコンが電池切れになっていませんか?

●以上のことをお調べになり、 それでも具合の悪いときや右 のような現象が出たときは、 電源プラグを抜き(またはプレーカーを"OFF"にして)、 すぐにお買い上げの販売店に ご連絡ください。

アフターサービスについては 20ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- ◆誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ●室内機表示部のタイマーランプまたは、除湿ランプが点減している。 点減回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に点減回数 をご確認の上ご連絡ください。



3ページ

3ペーシ

73ページ

₩ ページ



記述とアフター・ジービブ (Kitation)

■ この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存 してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

保有期間について

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■ 使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグ を抜き(またはブレーカーを "OFF" にして)、お買 い上げの販売店に修理を依頼してください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、 右のことをお知らせください。

名···RAS-DE2200NX **BAS-DE2500NX** RAS-DE2800NX

故障状態…できるだけ詳しく 願…付近の目印も

でお困りの場合は

アフターサービス アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売 店かご相談窓口(ビア圏ページ)へお問い合わせください。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、 前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。


再据付工事の!

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁 忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いい お申し込みは、たします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転(販売店で行う操作です。)

- **室外機のサービススイッチをONさせると強制** 冷房になります。故障診断や室外機に冷媒を 回収するときに使用してください。
- サービススイッチでの作業が終了したら、必ず スイッチを 1 秒以上押し続けて、強制冷房運転 を止めてください。

生た サービスバルブのスピンドルを閉 注思 めた状態で5分以上運転しない





据え付けについて

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- ●アース(接地)を確実に行う 感奮防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

◆室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジ オのアンテナから1m以上離してください。

1m以上あって も受信感度の 弱い場合は、 雑音が小さく なるまで離し てください。



海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、 油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、 粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場 所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店と よく相談してください。

- ●除湿水排水ホースから除湿水が出るため、水は けのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・ 油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発のおそれがあります。
- ●特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、 食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培 飼育など)には使用しない ルームエアコンは日 本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭 でご使用いただけために製造されたものです。

■電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を お使いください。

アースについて

万一漏電したときの感電防止のために、アース (接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に 従って行ってください。

アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品 に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコ ン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効 果もあります。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- ◆次のような場所にアース線を接続しない ①水道管 ②ガス管…爆発のおそれがあります。 ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな 電流が流れ危険です。
- ●漏電しゃ断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさら に漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づ けられています。

詳しくはお買い上げの観売店にご相談ください。

積雪について

室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり。 故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



騒音にもご配慮を


- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所を お選びください。
- 室外機の吹き出し□からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し□付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置 かないでください。
- ●エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



起期点表

■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント





⚠警告

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱くなっていたりすると、 繁電や火災などの原因になります。

●電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラーグを差し込んでください。

アース線

●アースが確実に行われていますか?



警告

アース(接地)が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。

据付台



●据え付けが不安定になっていませんか?

据付記 本女 44 ていな

据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりし ていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。

点検整備

…エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にコミヤホコリがたまって、除湿水の排水 経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあ ります。

通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。



注意

点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する 点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤な とを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

●室内機の熱交換器の洗浄には、指定された洗浄剤(SP-SSPまたはSP-SSP1)をお使いください。 熱交換器を洗浄したり掃除機で清掃する際には、熱交換器のフィンで手などにケガをしないように 手袋を必ず着用してください。

また、指定以外の市販の洗浄剤は絶対に使用しないでください。

●点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。



お客様で相談窓口/仕

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

-般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-717
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州·沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町フー18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-F.12

	仕	様			·				
				室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機
	形		名	RAS-DE2200NX	RAC-DE2200NX	RAS-DE2500NX	RAC-DE2500NX	RAS-DE2800NX	RAC-DE2800N)
電		源	(V)			単相	100	, <u></u>	
定	格周	波数	(Hz)			50 ⋅ 6	0共用		
冷	房	能力	(kW)	2	.2	2	.5	2	.8
中	間冷力	差能 力	(kW)	1	.2	1	.2	1	.4
冷原	画種の目	鉄筋アパー	ト南向き洋室	1	5	17		1	9
	(W _s)	木造南	向き和室	1	0 .	11		13	
暖	房標	单能 力	(kW)	3.2		3.4		4.0	
ф	閻暖房標	準能力	(kW)	1.5		1.6		1.9	
暖夢	暖房面積の目安(鉄筋アパート南向き洋室		15		15		18		
	(៣)	木造南	向き和室	12		12		15	
蓮	転電流冷 房		房	4.6		5.2		6.3	
	(A)	暖	房	6.		7.2		9.1	
		冷	房	0.4		0.4	·		570
消	費電力	中間	冷房	0.1		0.1		0.2	
	(kW) 暖房標準			0.610		0.645		0.815	
		1	房標準	0.2		0.2		0.305	
連	転音	7.1-	房	40	44	42	45	43	46
	(dB)	暖	房	43	45	45	46	46	47
外	形寸法	(mm) (高さ	X幅X奧行)	298×815×218		298×815×218			
製	. 6 6.	質	🛮 (kg)	9.0	32	9.0	32	9.0	32

●運転停止中の消費電力は、(電源スイッチまたはプレーカーOFF時はOW)全て5Wです。

